

# DETERGENTE Y DESINFECTANTE CONCENTRADO

ECO  
Vibrant

## FICHA TÉCNICA

**Aspecto:** Líquido translúcido.

**Color:** Característico.

**Aroma:** Característico.

ECO-VIBRANT DETERGENTE Y DESINFECTANTE CONCENTRADO es una solución de alto rendimiento que simplifica y optimiza la limpieza y desinfección de áreas y superficies extensas de alto riesgo de contaminación biológica. ECO-VIBRANT DETERGENTE Y DESINFECTANTE CONCENTRADO es capaz de limpiar y desinfectar eficazmente. Nuestra fórmula avanzada está libre de aldehídos y alcohol, ofrece un pH neutro que respeta las superficies. Indicado para techos, paredes, pisos, mesones, mobiliario, no requiere enjuague ni prelavado, no deja residuos.



### BENEFICIOS

- Limpia y desinfecta superficies extensas en un solo paso, optimizando el tiempo y los recursos.
- Su fórmula libre de aldehídos y alcohol, con pH neutro, minimiza el riesgo de daño en las superficies tratadas.
- No es tóxico en las concentraciones de uso y no provoca la oxidación de metales.
- Neutraliza eficazmente los olores, dejando un ambiente más limpio y fresco.
- Contiene un agente antioxidante que contribuye a la estabilidad y vida útil de las superficies.
- Versátil, puede utilizarse tanto por contacto directo como mediante sistemas de aspersión, adaptándose a diferentes necesidades y áreas.
- No requiere enjuague posterior ni la aplicación de un detergente previo, simplificando el proceso de limpieza y desinfección.
- Su formulación es biodegradable y está libre de fenoles y fosfatos, contribuyendo a prácticas de higiene más sostenibles.
- Adecuado para la limpieza y desinfección Dual de techos, paredes, pisos, mesones, mobiliario, contenedores de basura, áreas de almacenamiento de residuos, demostrando su versatilidad en entornos específicos.

### MODO DE EMPLEO

Utilice elementos de protección personal (EPP) durante la manipulación y aplicación del producto.

Previo a la aplicación en pisos, se recomienda despejar el área a tratar y realizar un barrido húmedo para remover la suciedad gruesa.

#### Dilución del Producto:

- Prepare únicamente la cantidad de solución diluida necesaria para el uso diario.
- Mida 7,5 mL de **ECO-VIBRANT DETERGENTE Y DESINFECTANTE CONCENTRADO DUAL**.
- Diluya la cantidad medida en 2 litros de agua potable (para volúmenes mayores, mantenga la proporción de 7,5 mL de **ECO-VIBRANT DETERGENTE Y DESINFECTANTE CONCENTRADO** por cada 2 litros de agua).
- Aplique la solución diluida sobre la superficie o área que desea limpiar y desinfectar.
- Deje secar, no requiere enjuague.

#### PRESENTACIONES

Garrafa por 1000 mL, 4000 mL y 20 Litros

#### CLASIFICACIÓN INVIMA

Certificación de no obligatoriedad: 2025016614

#### VIDA ÚTIL

33 meses.

#### VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO DILUIDO

**ECO-VIBRANT DETERGENTE Y DESINFECTANTE** en la dilución recomendada tiene una vida útil de 24 horas.

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un sitio fresco y seco, mantener a temperatura inferior de 30 °C.

#### DISPOSICIÓN FINAL

Por ser biodegradable este producto puede desecharse por el desagüe.

#### PRECAUCIONES

Utilizar elementos de protección personal (EPP). No aplicar sobre piel o membranas mucosas.  
No dejar al alcance de los niños.